

По вопросам поддержки и продаж:

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52
Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73
Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48
Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04
Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93
Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81
Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16
Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16
Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31
Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29
Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61
Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93
единый адрес для всех регионов: egp@nt-rt.ru
www.epmggo.nt-rt.ru

Анеморумбометр "Ветромер-1".

Техническое описание

Класс:	анемометры, анеморумбометры
Прибор:	анеморумбометр «Ветромер-1»
Назначение:	Измерение скорости и направления воздушного потока, обработки и отображения измерений и передачи полученных данных в канал связи с ЭВМ.
Область применения:	Наземные средства измерений гидрометеорологического назначения (посты, станции – в качестве анеморумбометров для измерения скорости и направления ветра), буровые платформы, научно-исследовательские проекты и др.
Диапазон (скорость):	0.7 ... 55.0 м/с
Диапазон (направление):	0 ... 360°
Характеристики	• скорость: ПГ±(0.3+0.05)м/с
точности:	• Направление: ±3°
Основные технические характеристики:	• ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: сеть переменного тока 50 Гц 220 В (187-242 В), источник постоянного тока 12±3 В. Потребляемая мощность 7 ВА, 15 ВА с включенным обогревом. • ИНТЕРФЕЙСЫ: Пульт-датчик: RS-485 (возможность работы одного

пульта с несколькими датчиками) или (по заказу) токовая петля. Пульт-компьютер: USB или (по заказу) RS-232.

- **По заказу:**


- **токовая петля – дистанционность до 10 км •**

модем – дистанционность определяется требованиями заказчика.

- **условия эксплуатации: датчик – от -55 до +50°C; измерительный**

пульт и блок питания – от +10°C до +40°C.

Средний срок службы не менее 10 лет. Нарботка на отказ не менее 10000 ч. Возможны незначительные изменения конструкции, не выводящие прибор из утвержденного типа.



По вопросам поддержки и продаж:

Астана: +7(7172)727-132 Архангельск: (8182)63-90-72 Белгород: (4722)40-23-64 Брянск: (4832)59-03-52
Владивосток: (423)249-28-31 Волгоград: (844)278-03-48 Вологда: (8172)26-41-59 Воронеж: (473)204-51-73
Екатеринбург: (343)384-55-89 Иваново: (4932)77-34-06 Ижевск: (3412)26-03-58 Казань: (843)206-01-48
Калининград: (4012)72-03-81 Калуга: (4842)92-23-67 Кемерово: (3842)65-04-62 Киров: (8332)68-02-04
Краснодар: (861)203-40-90 Красноярск: (391)204-63-61 Курск: (4712)77-13-04 Липецк: (4742)52-20-81
Магнитогорск: (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск: (8152)59-64-93
Набережные Челны: (8552)20-53-41 Нижний Новгород: (831)429-08-12 Новокузнецк: (3843)20-46-81
Новосибирск: (383)227-86-73 Орел: (4862)44-53-42 Оренбург: (3532)37-68-04 Пенза: (8412)22-31-16
Пермь: (342)205-81-47 Ростов-на-Дону: (863)308-18-15 Рязань: (4912)46-61-64 Самара: (846)206-03-16
Санкт-Петербург: (812)309-46-40 Саратов: (845)249-38-78 Смоленск: (4812)29-41-54 Сочи: (862)225-72-31
Ставрополь: (8652)20-65-13 Тверь: (4822)63-31-35 Томск: (3822)98-41-53 Тула: (4872)74-02-29
Тюмень: (3452)66-21-18 Ульяновск: (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск: (351)202-03-61
Череповец: (8202)49-02-64 Ярославль: (4852) 69-52-93
единый адрес для всех регионов: egp@nt-rt.ru
www.epmggo.nt-rt.ru